

Vyměnitelné přídavné zařízení Naviják

Montáž a používání

Použití

Naviják je příslušenství jednomotorových typů Motúčka.

Je určen především k přitažení břemen z těžko dostupných míst, popřípadě k vytažení Motúčka z míst, kde přední kolo již ztrácí adhezi.

Břemena do hmotnosti 50kg mohou být vlečena po měkkých klouzavých podkladech (lesní půda, tráva, písek).

Práce s navijákem

- Před započetím práce zkонтrolujte stav lana a háku včetně svorky.
- Poškozené lano, nebo roztržené lano vyměňte.
- Po skončení práce lano očistěte a suché nakonzervujte olejem. Při práci používejte pracovní rukavice a ochrannou přilbu.
- Motúčko vzepřete o pevnou jistou oporu – pařez, balvan, neboj jej úvazkem zachytěte na o strom, sloup apod. V každém případě musí být hnací kolo ve vzduchu a nesmí škrtat o zem.
- Lano odvěňte pod rámem tahem v před, maximálně po červenou značku.
- Lano vložte do naváděcího oka.
- Lano obtočte jedenkrát kolem břemene a pečlivě zahákněte hák za lano, aby se v průběhu přitahování neuvolnil, nebo použijte vhodný úvazek.
- Nikdo se nesmí zdržovat ve svahu za přitahovaným břemenem. Při navíjení i odvíjení mírně nadzvedněte kolo Motúčka, aby se volněji protáčelo. Pozorně sledujte pohyb přitahovaného břemene – při zaseknutí včas zarazte navíjení.
- Přetížíte-li naviják, zastaví se a během 5-10ti sekund vypne elektrická pojistka. Motúčko natočte do směru navíjení, aby lano procházelo volně naváděcím okem.
- Vyvarujte se předření lana smýkáním po kamení, betonu, asfaltu. Nepoužívejte naviják jako vrátek pro zvedání přes kladku. Nemá brzdu!
- Po skončení navíjení NEZAPOMEŇTE lano vyjmout z naváděcího oka. JINAK NELZE s Motúčkem popojet. Při navíjení dbejte rovnoměrného uložení závitů lana na naviják.
- Hák poté zavlékněte do nejbližšího otvoru v bočnici, aby bylo lano co nejvíce napnuto. Překřížené závity lana se špatně odvíjejí.
- VAROVÁNÍ. Necháte-li lano navinuté volně, během dalších jízd může jeden jeho závit poškodit okraj cívky a namotat se mezi pohonnou

jednotku a rám, což většinou vede k poškození jak lana, tak pohonné jednotky.

Druhý možný způsob použití je tam, kde již hnací kolo Motúčka ztrácí adhezi. To bude prakticky vždy u Motúček s přídavnými koly Triglav, protože u jednokolového Motúčka změna náklonu vůči svahu přítlač k terénu podstatně zvýší. Lano v tomto případě odvineme stejným způsobem jako v prvním případě a obdobně se také zachytíme za pevný bod. Při jízdě, kdy jsme tažení navijákem, je potřeba sledovat lanko. Dopředná rychlosť pneumatiky je totiž vyšší než lana, a to bude mít tendenci se před Motúčko nahrnout. Zabráníme tomu tím, že tlakem na rukojeti budeme snižovat adhezi hnacího kola a zajišťovat, abychom dopředu jeli skutečně jen tlakem navijáku.


Likvidace výrobku

Pokud výrobek doslouží, je třeba ho ekologicky zlikvidovat, aby nezatěžoval životní prostředí v souladu s platnou legislativou.


Výrobek nesmí být v žádném případě vyhozen do komunálního odpadu nebo do volné přírody!

Montáž a demontáž navijáku


1. Demontujem kolo s převodovkou z rámu, 2x šroub M8 + rozpojíme svorkovnicí el. přívodu.





2. Nasadíme naviják na těleso převodovky a vyvrtáme montážní otvory do tělesa vrtákem ø5 mm do hloubky 25 mm - 5x.



3. Naviják nasadíme na těleso převodovky a upevníme pomocí šroubu 6x30, pod hlavy šroubů nasadíme vějířové podložky.



4. Do rámu motůčka vyvrtáme v ose navijáku otvor Ø10.2, který dole rozšíříme na Ø16.5. Do něj upevníme ze spodní strany naváděcí oko lana viz. následující obrázky.



Do otvoru Ø16.5 nalisujeme průchodku (a) prostrčíme jí šroub naváděcího oka navijáku (b), navlečeme pružinu (c) a našroubujeme klobouček (d). Vložení lana do oka navijáku provedeme takto:

Stlačením kloboučku se otevře ve spodní části oko navijáku, do něj protáhneme lano a klobouček uvolníme.

5. Upevníme kolo s navijákem do rámu a připojíme přívodní vodiče.

Demontáž provádíme opačným způsobem.

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!