

Blokace volnoběžky, návod na výměnu



1) Demontujeme blokaci volnoběžky, 4x šrouby 4 x14, nástavec Torx č. 20. Následně opačným způsobem namontujeme novou blokaci.

2) V případě převodovky s kolem a pneumatikou o šíři 16 cm je nutné pro demontáž i montáž nové sestavy povolit 5x šroub 8x70 o cca 2 cm a posunout sestavu kola na převodovce, aby byl přístup pro demontáž a následnou montáž upínacích šroubů 4x14. Dáme si pozor, aby nám nevypadly. Následně upínací šrouby kola pevně dotahneme.

OBSAH BALENÍ:

- 1ks blokace
- 1ks futro blokace
- 4ks šroub 4x14
- 1ks okroužek

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141