

Návod na montáž řetězu lamelová pneumatika



Nasazení řetězu lze provést velmi snadno i na naložené Motúčko v terénu.

POZOR: Nasazení řetězu provádějte ve chvíli, kdy je Motúčko ve stabilní poloze v rovném terénu a nehrozí jeho převrhnutí, ujetí, či jiný nežádанý pohyb. Pokud má Motúčko bateriový odpojovač, dejte do pozice OFF, pokud ne, vyjměte pojistku.

- 1) Obě části řetězu si připravíme na vložení do lamely (obr.2).



- 2) Spodní část provlíkneme otvorem v pneumatice a celý kus pak na druhé straně zajistíme šroubem (obr. 1). K dispozici je v sadě 6 kompletů, které se dají rozmístit rovnoměrně, nebo dle potřeby. Doporučujeme pro maximální účinek nasadit všechny rovnoměrně.

OBSAH BALENÍ:

6ks řetěz mezi lamely