

Návod na montáž Nesmeky

Přehled součástí:

Nesmek malý,



nesmek velký



a spojovací materiál (šrouby).

Podle počtu nesmeků mít připravený počet šroubů: 1 velký nesmek = 6 šroubů a 1 malý nesmek = 4 šrouby.

Oblast použití nesmeků:

- 1) Samostatná nástavba Mokař – 8x Malý a 1x Velký
- 2) Mokař velký – 6x Malý a 4x Velký

Postup montáže Nesmeků

- 1) Jednu půlku Nesmeku volně nasadit na nástavbu.



- 2) Do Nesmeku vsunout šroubky a natočit kolmo k nástavbě.



- 3) Nasadíme druhou půlku nesmeku, nesmeky prsty sevřít a šroubky utáhnout.



- 4) Postupně poutahovat zbytek šroubů
na Nesmeku.



Návrh nasazení Nesmeků na Mokařovou nástavbu:



OBSAH BALENÍ:

1ks velký, 8ks malý

38x šroub do plastu 5x14