

## Nástavba na přepravky – Návod

### Obsah balení:

4x šroub M5x45

4x podložka M5

1x nástavba na přepravky



### Montážní postup:

- 1) Nejdříve otočíme odpojovač do polohy OFF/OUT, u starších Motúček vytáhneme pojistku.
- 2) Vyšroubujeme všechny šrouby a sundáme původní korbu/nástavbu z rámu Motúčka.
- 3) Nasadíme nástavbu na přepravky tak, aby seděli otvory nástavby s otvory v rámu.
- 4) Šrouby vkládáme do kříže a vždy utáhneme přibližně na polovinu. Jakmile jsou všechny šrouby usazené, opět do kříže utáhneme tak, aby nástavba držela.
- 5) Motúčko je připraveno k práci, zapneme odpojovač do polohy ON, nebo u starších Motúček vložíme zpět pojistku.

