

NÁVOD NA PŘIPEVNĚNÍ KORBY – 100, 80l, 120 l, 200 l a Mokařové nástavby

Motůčko - připevnění plechové korby objemu 100 litrů a plastových koreb 80, 120 nebo 200 litrů,
- připevnění Mokařové nástavby.

Korby: - všechny typy mají připravené otvory k upevnění - čtyři otvory ve dně, dva otvory v čelní šikmé ploše.

- do dvou čelních a dvou předních otvorů dna náleží šrouby M8x25,
- do dvou zadních otvorů dna náleží šrouby M8x25.

Trakařová nástavba: - v trubkové konstrukci jsou připraveny otvory pro upevnění,
- čtyři otvory ve spodní části a tři otvory v čelní šikmé ploše.

- do dvou čelních a dvou předních otvorů spodní části náleží šrouby M8x25, do dvou zadních otvorů spodní části náleží šrouby M8x25,
- k mokařové nástavbě patří trubková vzpěra umístěná mezi předním obloukem rámu Motůčka a vrchní trubkou konstrukce nástavby,
- tato vzpěra je upevněna dvěma šrouby M8x45, včetně pruž. podložky.



100l



80l



120l



200l



Mokařová
nástavba