

Optionales Zubehör Bewehrungsnetz

Montage und Gebrauchsanleitung

Vorgehensweise für das Einsetzen des Bewehrungsnetzes auf den Schweizer-Karre-Aufbau von Motokarre:

- Das Bewehrungsnetz ist so gefertigt, dass es genau auf den Schweizer-Karre-Aufbau passt. Es genügt also nur, das Netz auf den Aufbau zu setzen und vorne und hinten zu überprüfen, ob es richtig auf dem Aufbau sitzt.
- Das Bewehrungsnetz anschließend mit den mitgelieferten Bändern am Aufbau befestigen.



Packungsinhalt:

- 1x Bewehrungsnetz
- 4x Befestigungsband