

Blokace volnoběžky, návod na výměnu



1/ Demontujeme blokaci volnoběžky, 4x šroub 4x14, nástavec Torx 20. Následně opačným způsobem namontujeme novou.

2/ V případě převodovky s kolem s pneumatikou šíře 16 cm je nutné pro demontáž i montáž nové sestavy povolit 5x šroub 8x70 o cca 2 cm a posunout sestavu kola na převodovce aby byl přístup pro demontáž a následnou montáž upínacích šroubů 4x14, následně upínací šrouby kola pevně dotahneme.

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!