

Anleitung zur Kettenmontage am Lamellenreifen



Packungsinhalt:

10x Kette komplett

Das Anbringen der Kette ist auch bei beladenem Motokarre im Gelände sehr einfach.

ACHTUNG: Bringen Sie die Kette an, wenn sich Motokarre in einer stabilen Position auf ebenem Boden befindet und keine Gefahr besteht, dass es umkippt, wegfährt oder sich auf andere Weise ungewollt bewegt.

1. Lösen Sie den Karabiner auf einer Seite der Kette (Abb.2).



2. Führen Sie das Rohr durch das Loch im Reifen und sichern es wieder mit einem Karabiner, den Sie ganz einschrauben. In jedes dritte Loch einlegen (Abb. 1)

Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!