

Mulde 100 l, 80 l, 120 l, 200 l und Schweizer Karre Aufbau MONTAGEANLEITUNG

Mulden: - Alle Typen verfügen über vorbereitete Löcher zur Befestigung – vier Löcher im Boden, zwei Löcher in der vorderen Schrägfläche.

- M8x25 Schrauben gehören in alle sechs Löcher.

Schweizer Karre Aufbau: - In der Rohrkonstruktion sind Löcher zur Befestigung vorbereitet

- M8x25 Schrauben gehören in alle sechs Löcher

Packungsinhalt:

Mulden 100l, 80l, 120l, 200l – 6x Schrauben M8x25, 1x Muldenstütze

Schweizer Karre Aufbau - 6x Schraube M8x25, 1x Unterlage groß, 8x Unterlage klein, 38 Schrauben 6x20, Muldenstütze



100l



80l



120l



200l



Schweizer Karre Aufbau