

# Optionales Zubehör Schubkarrenaufbau für Motokarre Koňáčka Montage und Gebrauch



## Das Verfahren zum Austausch/zur Montage des Schubkarrenaufbaus ist einfach:

1. Ist bei Koňáčka die Kunststoffmulde eingesetzt, müssen 6 Schrauben gelöst und die Kunststoffmulde entfernt werden.
2. Platzieren Sie nun den Schubkarrenaufbau wie im Bild gezeigt auf dem Rahmen und befestigen Sie ihn mit Hilfe von 4 Schrauben.
3. Fertig, der Schubkarrenaufbau ist montiert und kann vollständig genutzt werden. Der Abbau bzw. Austausch erfolgt auf genau die gleiche Weise 😊



Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop [www.motucko.cz](http://www.motucko.cz)  
unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!