

Automatická nabíječka pro 12V olověné akumulátory

Technická data:

Typ: LC 2213 12V – 4A

Vstup: 240V / 50 Hz

Výstup: 12V / 4A

Ukončení nabíjení: 13,65 – 13,8V

Provozní teplota: 5°C až +25°C

Indikace: červená LED = nabíjení, zelená LED = nabito

- elektronická ochrana proti krátkému spojení
- elektronická ochrana proti přepólování
- metoda nabíjení IU

Návod:

1. Připojte výstupní vývody nabíječky na kontakty akumulátoru
 - černý krokokontakt na záporný kontakt akumulátoru (-)
 - červený krokokontakt na kladný kontakt akumulátoru (+)
2. Zasuňte nabíječku do zásuvky 230V / 50Hz, červená dioda začne svítit
3. Po ukončení nabíjení svítí pouze zelená dioda, která signalizuje, že je baterie nabitá. Akumulátor je dále nabíjen pouze udržovacím proudem.
4. Vytáhněte nabíječku ze zásuvky 230V / 50 Hz
5. Odpojte výstupní vývody nabíječky od kontaktů akumulátoru.

Upozornění:

1. Pokud na nabíječce ihned po připojení svítí červená a zelená LED, značí to:
 - a) závada na akumulátoru
 - b) akumulátor je plně nabit a není třeba ho nabíjet
2. Nabíječku nevystavujte povětrnostním podmínkám, určeno pouze pro nabíjení v interiérech.
3. Nabíječku nepoužívejte v chemicky agresivních nebo výbušných prostředích
4. Při nabíjení olověných akumulátorů mohou vznikat výbušné plyny, vyvarujte se proto otevřenému ohni a jiskření. Zabezpečte odvětrávání případně vzniklých plynů.
5. Poškozenou nabíječku nepoužívejte, při zjištění závady neprodleně uplatňujte nárok na reklamaci.

Automatická nabíječka pro 12V olověné akumulátory

Technická data:

Typ: LC 2213 12V – 4A

Vstup: 240V / 50 Hz

Výstup: 12V / 4A

Ukončení nabíjení: 13,65 – 13,8V

Provozní teplota: 5°C až +25°C

Indikace: červená LED = nabíjení, zelená LED= nabito

- elektronická ochrana proti krátkému spojení (střídavě bliká červená a zelená LED)
- elektronická ochrana proti přepólování (bliká červená LED)
- metoda nabíjení IU

Návod:

1. Připojte výstupní vývody nabíječky na kontakty akumulátoru
 - černý krokokontakt na záporný kontakt akumulátoru (-)
 - červený krokokontakt na kladný kontakt akumulátoru (+)
2. Zasuňte nabíječku do zásuvky 230V / 50Hz, červená dioda začne svítit
3. Po ukončení nabíjení svítí pouze zelená dioda, která signalizuje, že je baterie nabitá. Akumulátor je dále nabíjen pouze udržovacím proudem.
4. Vytáhněte nabíječku ze zásuvky 230V / 50 Hz
5. Odpojte výstupní vývody nabíječky od kontaktů akumulátoru.

Upozornění:

1. Pokud na nabíječce ihned po připojení svítí červená a zelená LED, značí to:
 - a) závada na akumulátoru
 - b) akumulátor je plně nabit a není třeba ho nabíjet
2. Nabíječku nevystavujte povětrnostním podmínkám, určeno pouze pro nabíjení v interiérech.
3. Nabíječku nepoužívejte v chemicky agresivních nebo výbušných prostředích
4. Při nabíjení olověných akumulátorů mohou vznikat výbušné plyny, vyvarujte se proto otevřenému ohni a jiskření. Zabezpečte odvětrávání případně vzniklých plynů.
5. Poškozenou nabíječku nepoužívejte, při zjištění závady neprodleně uplatňujte nárok na reklamaci.