

# Návod na výměnu ovladače Extra Power

## Komplet pravý



## **1. demontáž ovladače:**

Pro demontování ovladače musíme nejdříve odpojit konektor v elektronice označený jako accelerator. Kabel uvolnit aby šel vytáhnout po demontáži akcelarátoru z rámu. Odšroubujeme 4 ks Šroub Torx20 a ovladč vytáhneme z rámu.



## **2. Montáž ovladače:**

Nejprve protáhneme kabel od akcelarátoru rámem, poté alcelerátor vsadíme do rámu a zašroubujeme 2 ks šroubů viz obrázek níže( bit TORX 20 ):



Pro boční šroub je nutná úprava na rámu – sesazený ovladač svrttat zkrz rám pomocí vrtáku 5,3 mm

Vložíme šroub a z obou stran sešroubujeme pomocí dvou křížových šroubováků. Posledním krokem je zapojení konektoru akcelerátoru do elektroniky do konektoru označený jako accelerator.