## Motorkohle 250 W,

## Anleitung zum Austausch



1/ Die Antriebseinheit am Duraluminiumstift in einen Schraubstock einspannen, die Getriebefront demontieren, 5x Schraube 5x20, den Sicherungsstift in die obere OFF-Position bewegen, um 180° drehen und und das Gehäuse abnehmen.



2/ Die Motorkohlen befinden sich unter Plastikkappen, die Kammer mit einem feinen Schleifpapier reinigen und den freien Lauf prüfen, mit elektrisch leitfähiger Vaseline oder einem Spray schmieren.

3/Montage des Gehäuses am Motor in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten rufen Sie bitte an +420 607 035 141

Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop <u>www.motucko.cz</u> unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!